

Для работы BLAZER-1 по интерфейсу RS-485 установить перемычки около разъема CON104 как обозначено красным цветом. Линии А соответствует контакт 2, линии В – контакт 4.

```

|5|4|3|2|1|
|_|B_|A_|_|
| CON104 |
    
```

